

מדריך למשתמש – Escene ES220N



הסבר	פריט
חיווי על סטטוס הודעות בתא קולי	1 מקש MESSAGE
מאפשר הגדרה של עד שני קוים במקביל	2 מקשי LINE
מעבר בין מערכת ראש לאפרכסת	3 מקש HEADSET
כניסה לתפריט הטלפון והצגת אפשרויות	4 מקש Menu
חיוג למספרי טלפון – יש להקיש # בסיום	5 לחיצה חיוג
דפדוף בתפריט, מעבר בין רשומות, אישור וביטול של אופציות	6 לחיצה דפדוף
אישור הפעולה שנבחרה	7 מקש OK
חזרה לאחור למצב המתנה	8 מקש C
שיחת ועידה עד 3 משתמשים	9 מקש Conference
העברת שיחה ליעד אחר – לאחר שהקשנו פעם אחת יש להקיש את מספר היעד ולהקיש בשנית על Transfer	10 מקש TRANSFER
מקש החזק – החזקת שיחה במצב המתנה	11 מקש HOLD

פברואר 2016

חיוג חוזר למספר האחרון	מקש RD	12
העברת הרשמקול בין מצב ON למצב OFF	מקש SPEAKER	13
העברת שמע השיחה לרשמקול	SPEAKER	14
שמע השיחה פנימה והחוצה	אפרכסת	15
מחבר בין אפרכסת וטלפון	כבל אפרכסת	16
אינפורמציה על שיחות, הודעות, שעה ותאריך	מסך LCD	17
חיווי על מצב הטלפון ON/OFF	נורת LED	18
העברת דיבור בשימוש ברשמקול	מיקרופון לשימוש ברשמקול	19