

מדריך למשתמש – Escene ES320N



הסבר	פריט	
מעבר בין מערכת ראש לאפרכסת	מקש HEADSET	1
מקש "השתק" – משמש להשתקת הסביבה בשלוחה	מקש MUTE	2
חיווי על סטאטוס הודעות בתא קולי	מקש MESSAGE	3
לא פעיל	מקש SERVICE	4
לא פעיל	מקש DIRECTORIES	5
כניסה לתפריט הטלפון והצגת אפשרויות	מקש Menu	6
ניהול עוצמת השמע בזמן שיחה או בצלצול טלפון	מקש Volume	7
שיחת ועידה עד 3 משתמשים	מקש Conference	8
חיוג חוזר למספר האחרון	מקש REDIAL	9
העברת שיחה ליעד אחר – לאחר שהקשנו פעם אחת יש להקיש את מספר היעד ולהקיש בשנית על Transfer	מקש TRANSFER	10
מקש החזק – החזקת שיחה במצב המתנה	מקש HOLD	11

פברואר 2016

12	לחיצה חיוג	חיוג למספרי טלפון – יש להקיש # בסיום
13	מקש SPEAKER	העברת הרשמקול בין מצב ON למצב OFF
14	מקשי SOFTKEY	אפשרויות בזמן שיחה או המתנה בטלפון
15	מקשי LINE	אפשרות הגדרת מספר קווים על הטלפון
16	מקשי תכנות	אפשרות הגדרת חיוג מקוצר, שלוחות בארגון וסימון פנוי/עסוק
17	מקש C	חזרה לאחור למצב המתנה
18	לחיצה דפדוף	דפדוף בתפריט, מעבר בין רשומות, אישור וביטול של אופציות
19	מקש OK	אישור הפעולה שנבחרה
20	SPEAKER	העברת שמע השיחה לרשמקול
21	מסך LCD	אינפורמציה על שיחות, הודעות, שעה ותאריך
22	נורת LED	חיווי על מצב הטלפון ON/OFF
23	מיקרופון לשימוש ברשמקול	העברת דיבור בשימוש ברשמקול